

注意 ! CAUTION

部品の交換・修理または清掃を行なう場合には、必ず電源ブレーカをOFFにしてから作業して下さい。

状況：「4：温度上限」

ブザー警報「4：温度上限」表示
運転は継続します。

「ブザー停止/リセット」キーにて警報を停止させます。

制御温度が、上限異常設定値以上になった。

*推定原因

- 冷却水量の不足
- 冷却水圧力の不足
- 冷却水出口の背圧
- ストレーナーのごみ詰まり
- 冷却能力不足
- 電磁弁の故障
- ヒータ電源が切れない
- コントローラの故障



対策・処置方法

- 必要ユーティリティを確保しているか確認してください。
- ストレーナーの清掃をしてください。
- 電磁弁の清掃、もしくは修理・交換を行なう。
- 冷却水入口配管、冷却水出口配管
接続カプラを確認後
ゴミ等があれば取り除いてください。

原因を取り除いた後
「ブザー停止/リセット」キーを
押して異常を解除します。

※画像の型式はTW-200/95です。