

注意 CAUTION

部品の交換・修理または清掃を行なう場合には、必ず電源ブレーカをOFFにしてから作業して下さい。

状況：運転開始せず

「RUN/STOP」キーを押しても運転開始しない。

画面表示
されていない場合
POWERキーを「ON」
してください。



TEMPERATURE CONTROLLER

【原因】

- 逆相異常が発生している。
- 媒体不足が発生している。
- 過負荷異常が発生している。

原因を取り除き、異常を解除
してください。

非常停止
EMERGENCY STOP

非常停止が作動して
いませんか？



作業時は必ず
保護手袋を着用
してください

※画像の型式はTW-200/95です。