

注意 CAUTION

作業に当たっては電源を遮断して下さい。適切な保護具の着用をお願いします。

異常：エア圧異常

以下の原因が考えられます。

- ・計装エアの圧力が0.3MPaを下回っている
→適正な圧力の計装エアを供給出来ているか確認する。
- ・圧力センサが故障している
→圧力センサを点検し、故障している場合は部品交換が必要です。

① フィルタレギュレータ

計装エアは
正しく供給されて
いますか？

適正：0.4～0.6MPa

圧力センサは
機器の左側にあります。




フィルタレギュレータは
機器の右側にあります。



② 圧力センサ

圧力センサの表示はフィルタ
レギュレータで設定した圧力
になっていますか？

適正：0.4～0.6MPa

 作業時は必ず
保護手袋を着用
してください