

注意 ! CAUTION

部品の交換・修理または清掃を行なう場合には、必ず電源ブレーカをOFFにしてから作業して下さい。

状況：「5：温度下限」

ブザー警報「5：温度下限」表示
運転は継続します。

「ブザー停止/リセット」キーにて警報を停止させます。

制御温度が、下限異常設定値以下になった。

*推定原因

- ヒータ電源が入らない。
- 過熱能力の不足
- 冷却電磁弁の故障
- ヒータの断線
- コントローラの故障



対策・処置方法

- 電磁弁の清掃、もしくは修理・交換を行なう。
- ヒータのチェックを行なう。

冷却電磁弁は

- ・一カ月に一度電磁弁の清掃を行なってください。
- ・電磁コイル固定ナットを取り外し、電磁コイルをコアから抜く。
- ・弁押えを取り外し、シール面をブラシ等で清掃します。
- ・清掃後、スプリング・Oリング・プランジャに注意して組立てて下さい。

原因を取り除いた後
「ブザー停止/リセット」キーを
押して異常を解除します。

※画像の型式はTW-200/95です。