

注意 ⚠ CAUTION

部品の交換・修理または清掃を行なう場合には、必ず電源ブレーカをOFFにしてから作業して下さい。

状況：「1：逆相」

ブザー警報「1：逆相」表示
運転開始が不可能となります。

- ①電源ケーブルの接続が逆相になっています。
「ブザー停止/リセット」キーにて警報を停止させます。
- ②貴社設備の一次側電源ブレーカ、本装置のブレーカを
「OFF」にしてください。
- ③電源ケーブル3本のうち、R相（赤）とT相（黒）の
配線をつなぎ変えてください。

