

注意 ! CAUTION

作業に当たっては電源を遮断して下さい。適切な保護具の着用をお願いします。

異常内容：2次輸送サイクルオーバ (バッチ輸送なし)

設定時間を過ぎても満杯を検知しなかった。

① レベルスイッチ

レベルスイッチは正しく検知できていますか？

空杯 満杯



ポテンシヨメータ



ランプ点灯!

作業時は必ず
保護手袋を着用
してください

② ブレンド材タンクの原料排出

ブレンド材タンクの
手動スライドゲートは
開いていますか？



ナールドノブ
(つまみネジ)
で、ロックされて
いませんか？

③ 配線、コネクタ

配線が切れて
いませんか？
コネクタのピン抜けは
ありませんか？

配線不良の場合は
配線の手直し、交換
が必要です。