

注意 ! CAUTION

作業に当たっては電源を遮断して下さい。適切な保護具の着用をお願いします。

異常内容：輸送1 サイクル異常 (乾燥機側)

一度満杯になってから設定回数満杯を検知しなかった。



①材料供給元

原料供給元の材料が空になっていませんか？

②レベルスイッチ

レベルスイッチは正しく検知できていますか？



ランプ
消灯

空杯



ランプ
点灯

満杯

⑥配線、コネクタ

配線が切れていませんか？
コネクタのピン抜けはありませんか？

配線不良の場合は配線の手直し、交換が必要です。