



注意 ! CAUTION


部品の交換・修理または清掃を行なう場合には、必ず電源ブレーカをOFFにしてから作業して下さい。

状況：ブレーカトリップ

電源ブレーカーがトリップする。



原因を取り除き



○電気回路上の短絡が発生。
→弊社サービスまでご連絡願います。

○過熱防止器が作動している
(過熱防止器付の場合)
→過熱防止器の点検・交換

※画像の型式はTW-200/95です。