

注意 ! CAUTION

部品の交換・修理または清掃を行なう場合には、必ず電源ブレーカをOFFにしてから作業して下さい。

メンテナンス警報

90～96番のメンテナンス警報が発生した場合はどうするの？



本装置は、メンテナンス時期になりますと、画面にメンテナンスのお知らせを表示しますので、保守・点検を実施してください。



※保守・点検を怠った場合、故障の原因となる可能性があります。

90：ストレーナ清掃時間警報

ストレーナを取り外し
清掃してください。

91：電磁弁清掃時間警報

冷却電磁弁を取り外し
清掃してください。

92：フロートスイッチ
清掃時間警報

フロートスイッチを取り外し
清掃してください。

93：ホースチェック時期警報

増し締めや、亀裂チェックを
してください。

94：電磁接触器交換時期警報
(ヒーター用)

電磁接触器もしくはSSCの
交換をしてください。

95：電磁開閉器交換時期警報
(ポンプ用)

電磁開閉器の交換を
してください。

96：メカニカルシール
交換時期警報

メカニカルシールの交換を
してください。

メンテナンス警報をリセットするには、メンテナンス警報が発生している状態で「BZ STOP/RESET」キーを長押し（5秒以上）してください。

