

異常内容：配合設定異常

設定範囲外の数値が入力された場合に異常が発生します。

配合編集画面

配合編集画面

配合No. 2 配合名

No.	材料名	比率	比率%	設定値g
1	A	60	60.00	900
2	B	30	30.00	450
3	MB	10	10.00	150

合計 1500

比例制御 タイマ計量

確定 キャンセル

合計の確認

1バッチの合計値は設定範囲内でしょうか？

ACA-50Zbの場合、設定範囲は750g~1800gです。

正しい配合設定を入力し直してください。